



MANUAL DE SERVICIO

LAVARROPAS AUTOMÁTICO CARGA FRONTAL WHIRLPOOL AWM483

ÍNDICE

Características técnicas	Pág. 2 - 5
Vista explosiva	Pág. 6 - 7
Listado de componentes	Pág. 8 - 10
Circuito eléctrico	Pág. 11
Diagrama de cableado	Pág. 12
Diagrama de impulsos	Pág. 13 - 15
Testeo del programador	Pág. 16
Contactos del programador	Pág. 17
Tabla de programas	Pág. 18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. **Dimensiones:**

a)	Altura	85	cm
b)	Ancho	59.5	cm
c)	Profundidad	55	cm
2. **Peso neto**

		75	kg
--	--	----	----
3. **Especificaciones eléctricas:**

a)	Tensión	230	V
b)	Frecuencia	50	Hz
c)	Consumo	2.3	kW
d)	Fusible	10	A
4. **Tambor:**

a)	Volumen	48	l
b)	Velocidad de giro:		
i)	lavado	54	rpm
ii)	distribución	110	rpm
iii)	centrifugado (máx.)	1200	rpm
5. **Capacidad:**

a)	Algodón / Colores	5	kg
b)	Algodón lavado rápido	3	kg
c)	Sintéticos	2.5	kg
d)	Sintéticos lavado rápido	1.5	kg
e)	Delicados	1.5	kg
f)	Lana	1	kg
6. **Carga de agua:**

a)	lavado:		
i)	Algodón / Colores	9.5	l
ii)	Sintéticos	9.5	l
iii)	Delicados	14	l
iv)	Lana	16.5	l
v)	Rebalse	30	l
b)	enjuague:		
i)	Algodón / Colores	12	l
ii)	Sintéticos	11.5	l
iii)	Delicados	15	l
iv)	Lana	17	l
v)	Rebalse	30	l
7. **Corriente nominal:**

a)	Contactos:		
i)	11 - 12	4 (4)	A
ii)	11 - 14	16 (4)	A
iii)	11 - 16	1 (1)	A
a)	Sistema de contactos:		
i)	11 - 12 - 14	contactos de acople rápido	
ii)	11 - 16	contactos de acople lento	

CARACTERISTICAS TECNICAS

8. Cierre de puerta:

a)	Tiempo necesario para:		
i)	cierre	3 - 6	seg.
ii)	apertura	60 - 90	seg.
b)	Tensión nominal	230	V
c)	Corriente nominal; contacto:		
i)	4 - 5:	1	mA
ii)	11 - 14	16 (4)	A

9. Resistencia de calentamiento:

a)	Tipo	tubular con sensor NTC	
b)	Tensión	230	V
c)	Potencia	2050	W
d)	Resistencia	24.1	Ω
e)	Resistencia NTC:		
i)	0°C	35.9	k Ω
ii)	30°C	9.8	k Ω
iii)	40°C	6.6	k Ω
iv)	50°C	4.6	k Ω
v)	60°C	3.2	k Ω
vi)	70°C	2.3	k Ω
vii)	95°C	1.1	k Ω

10. Válvula alimentación:

a)	Temp. máxima agua	60	°C
b)	Caudal (< 1 bar)	8	l/min
c)	Rango de presiones	0.5 - 10	bar
d)	Tensión nominal	220 - 240	V
e)	Frecuencia	50	Hz
f)	Tensión apertura:		
i)	< 6 bar	160	V
ii)	6 - 10 bar	170	V
g)	Corriente nominal	35	mA
h)	Consumo nominal	6	VA
i)	Resistencia nominal a 20°C	4060	Ω

11. Bomba de desagote (sincrónica):

a)	Tensión nominal	230	V
b)	Corriente nominal	0.3	A
c)	Consumo nominal	34	W
d)	Frecuencia	50	Hz
e)	Resistencia (bobina)	155 +/- 7%	Ω
f)	Protección motor	no	
g)	Capacidad (1.25 m)	15 +/- 2	l/min \pm 2

12. Timer:

a)	Tipo	híbrido, con unidad de control	
b)	Marca	Eaton EC 4475	
c)	Tensión nominal	230	V
d)	Frecuencia	50	Hz
e)	Cantidad de impulsos	60	

CARACTERISTICAS TECNICAS

13. Impulsos:

a)	Pre lavado	01 - 09
b)	Lavado	10 - 31
c)	Enjuague	32 - 49
d)	Centrifugado	50 - 55
e)	Seguridad	56 - 58
f)	Stop	59 - 60

14. Motor

a)	Tipo	MCA 52/64 - 148/t.f. WHEO, i = 1:13.5	
b)	Resistencia contactos:		
i)	6 - 7	68.7 +/- 7%	Ω
ii)	4 - 5	2.15 +/- 7%	Ω
iii)	2 - 3	1.46 +/- 7%	Ω
iv)	1 - 3	0.65 +/- 7%	Ω

15. Filtro antiinterferencia:

a)	Tipo condensador Friburg	FA 26	
b)	Tensión nominal	230	V
c)	Capacidad nominal	0.47 μ Fx2 + 2x0.022 nFY	
d)	Inductancia nominal	2 x 470	μ H
e)	Resistencia nominal	680	k Ω

16. Selector de temperatura:

a)	Posiciones	7	
b)	Tensión nominal	5	V
c)	Resistores:		
i)	1 - 2 - 3	derivación interna	
ii)	4 - 6	derivación interna	
iii)	5 - 6: posición:		
iv)	1	0 Ω	
v)	2	0.68 +/- 5%	k Ω
vi)	3	1.1 +/- 5%	k Ω
vii)	4	1.8 +/- 5%	k Ω
viii)	5	2.7 +/- 5%	k Ω
ix)	6	3.6 +/- 5%	k Ω
x)	7	4.7 +/- 5%	k Ω

17. Selector de velocidad de centrifugado


a)	Posiciones	7	
b)	Tensión nominal	5	V
c)	Resistores:		
i)	1 - 2 - 3	derivación interna	
ii)	4 - 6	derivación interna	
iii)	5 - 6: posición:		
iv)	1	0 Ω	
v)	2	0.68 +/- 5%	k Ω
vi)	3	1.1 +/- 5%	k Ω
vii)	4	1.8 +/- 5%	k Ω
viii)	5	2.7 +/- 5%	k Ω
ix)	6	3.6 +/- 5%	k Ω
x)	7	4.7 +/- 5%	k Ω

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


18. Identificación de los switchs:

a)	ON / OFF	SST
b)	Pre lavado	SPW
c)	Flot	SRS
d)	Lavado rápido	SR
e)	Lavado económico	SEC
f)	1/2 carga	SHL
g)	Enjuague intensivo	SRI

VISTA EXPLOSIVA



VISTA EXPLOSIVA



LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
001 0	4819 440 19716	Gabinete
011 0	4819 462 48472	Pie
021 0	4819 440 19715	Frente de gabinete
021 1	4812 440 19343	Tapa
024 0	4812 440 18998	Panel posterior
025 0	4812 440 19345	Placa central soporte
030 0	4812 310 18396	Tapa de máquina
040 0	4812 417 18793	Bisagra
053 0	4819 440 19714	Zócalo
053 1	4812 459 38013	Tapa tornillo de zócalo
061 0	4812 466 88458	Contrapeso superior
061 1	4812 466 88459	Contrapeso frontal
080 0	4812 529 18038	Amortiguador
084 0	4812 466 58001	Asiento resorte suspensión
086 2	4812 401 18412	Traba inferior de amortiguador
110 0	4812 498 18139	Manija de puerta blanca
130 0	4812 417 28046	Pestillo
130 1	4812 417 28045	Eje de pestillo
131 0	4812 417 28047	Inserto superior - traba puerta
131 1	4812 417 28048	Inserto inferior - traba puerta
141 0	4812 450 68219	Vidrio de puerta
143 0	4819 532 28286	Marco de exterior de puerta
144 0	4812 459 28043	Marco interior de puerta
144 1	4812 498 18137	Botón regulación pestillo
144 2	4812 492 58023	Resorte regulación pestillo
144 3	4812 290 68153	Tope de regulación pestillo
190 0	4812 460 68532	Fuelle embocadura
190 1	4812 492 18017	Abrazadera fuelle interna
190 2	4819 530 58059	Abrazadera fuelle externa
200 1	4819 418 18313	Cuba lado fuelle
200 2	4819 418 18352	Cuba lado rodamientos
200 3	4812 520 18065	Conjunto de rodamientos
200 4	4812 290 88054	Clip fijación cuba
220 0	4812 418 18191	Tambor
271 0	4812 358 18056	Correa
272 0	4812 528 58027	Polea
292 0	4812 530 58101	Junta
301 0	4812 452 19261	Panel de control
303 0	4812 498 18147	Frente dispenser detergente
322 0	4819 459 19559	Inserto panel de control

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
331 0	4812 413 48275	Perilla timer
331 1	4812 413 18198	Acople perilla
332 0	4812 410 28562	Botón
335 0	4819 412 58742	Perilla termostato
337 0	4819 412 58762	Perilla regulación velocidad - centrifugado
341 0	4812 413 78484	Rueda n° de programas
354 1	4819 134 48497	Lámpara piloto
401 0	4812 361 58094	Motor
401 1	4812 362 48004	Carbones para motor
421 0	4812 121 18142	Filtro antiinterferencia
430 0	4812 360 18381	Bomba
451 0	4812 259 28662	Resistencia
490 0	4819 321 18161	Cable y ficha 220v
490 1	4812 321 28367	Bornera 220v
504 0	4812 310 18445	Timer
511 0	4812 413 48279	Llave selectora
571 0	4812 271 28375	Electroválvula 1 vía
581 0	4812 271 28379	Presostato Eaton
620 1	4819 410 28998	Llave opcional
621 0	4819 276 18366	Llave encendido
630 0	4812 280 58019	Microswitch puerta
701 0	4819 530 28848	Manguera de carga
701 1	4819 466 69704	Junta con filtro de entrada
702 0	4819 530 29019	Tubo válvula jabonera
707 0	4812 526 48031	Leva distribuidor
707 1	4812 526 48028	Boquilla
708 1	4812 530 48143	Codo jabonera cuba
711 0	4812 418 88026	Jabonera fija
712 0	4812 418 78047	Jabonera móvil
713 0	4812 418 88028	Contenedor detergente líquido
717 0	4819 321 28092	Cable acero comando distribuidor
717 1	4812 321 38013	Leva
717 2	4812 321 38012	Registro cable distribuidor
717 3	4812 278 88007	Leva
717 5	4812 413 18199	Rueda comando timer
718 0	4812 526 48032	Sifón
718 1	4812 418 88024	Divisor cubeta detergente
753 1	4819 418 68234	Cámara aire presostato
754 0	4812 530 28826	Tubo bomba filtro
754 1	4812 530 28832	Válvula ecológica

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
754 2	4812 530 28829	Asiento válvula ecológica
760 0	4812 480 58085	Tapa de bomba
781 0	4812 530 28831	Manguera de desagote
783 0	4812 530 28827	Manguera presostato
786 0	4812 530 28812	Manguera de purga de la bomba
786 1	4812 462 78179	Traba zócalo
787 0	4812 530 28813	Tubo jabonera cuba
794 5	4812 530 58095	Junta cierre pulmón
901 0	4822 401 10492	Abrazadera válvula ecológica
901 2	4819 401 18868	Abrazadera tubo jabonera cuba
901 3	4812 401 18414	Abrazadera tubo bomba filtro
902 0	4812 290 88049	Marco
902 1	4812 255 18204	Soporte manguera
903 0	4812 255 18205	Soporte presostato
903 5	4812 290 88048	Soporte cableado
903 7	4819 401 18823	Abrazadera
903 9	4812 290 88046	Soporte cableado
910 0	4812 502 18383	Tornillo rodamiento
910 1	4812 505 18368	Tuerca polea
911 7	4812 903 08014	Tornillo
923 0	4812 532 18024	Arandela polea
931 0	4819 492 38139	Resorte suspensión
932 3	4812 492 58022	Resorte cierre puerta
932 5	4812 492 38359	Resorte leva distribuidor
941 0	4812 520 28004	Rodamiento 6206
941 1	4812 520 28066	Rodamiento 6204
941 5	4812 520 18067	Soporte rodamientos
953 0	4812 530 58099	Retén rodamiento 1200rpm
953 1	4812 530 58096	Junta rodamiento
961 0	4812 321 48004	Tapa tornillo anclaje
990 0	4819 310 39227	Kit fijación contrapeso superior
990 1	4819 310 39228	Kit fijación contrapeso inferior
993 0	4812 530 48149	Codo manguera de desagote
993 2	4812 268 18016	Tornillo anclaje
993 3	4812 395 58004	Leva para desanclaje

CIRCUITO ELÉCTRICO




DIAGRAMA DE CABLEADO




DIAGRAMA DE IMPULSOS




DIAGRAMA DE IMPULSOS





DIAGRAMA DE IMPULSOS



Ritmo de lavado

Normal: ON 12", OFF 4"

Lento 1: ON 10", OFF 6"

TESTEO DEL PROGRAMADOR

Borrado de programación

- Posicionar Programador en B (centrifugado)
- Mantener presionado botón de Start por más de 5 seg.
- Cuando el indicador de etapas (dial que se visualiza en el visor del programador) llega al stop, posicionar perilla programadora en 0.
- Ninguno de los interruptores de opciones (1/2 carga, prelavado, Flot, etc.) deben estar presionados

Posicionamiento de Perillas

- Posicionar Programador en B (centrifugado)
- Posicionar Selector de Temperatura en 95°C (Máx.)
- Posicionar Selector de Centrifugado en 1200 (Máx.)

Comienzo del programa de testeo

- Presionar (activar) interruptor de prelavado (por no más de 5 seg.)
- Presionar (de forma tal que se desactiva) interruptor de prelavado (por no más de 5 seg.)
- Presionar (activar) interruptor de prelavado (por no más de 5 seg.)
- Presionar (de forma tal que se desactiva) interruptor de prelavado (por no más de 5 seg.)

Comenzará el programa de testeo por el paso 1 y siguiendo estrictamente el orden creciente de pasos indicados en la tabla abajo transcrita.

Avance rápido de pasos:


Si se desea saltar algún paso, se debe presionar (activar) el interruptor de prelavado, luego volver a presionar (de forma tal que se desactiva) el mismo interruptor

Tabla de pasos realizados en el programa de testeo

Paso	Función	Duración	Chequeo
1	Llenado prelavado Calentamiento	Nivel 1 30°C / 55 min	NTC
2	Bomba	Nivel 1 + 30 seg	
3	Llenado por lavado, Calentamiento Tambor con giro para ambos lados	Nivel 1 90 °C / 55 min	NTC
4	Rotación tambor hacia izquierda	5 min	Motor
5	Rotación tambor hacia derecha y bomba	Nivel 1 + 30 seg	Motor
6	Llenado suavizante Rotación de tambor hacia la izquierda	Nivel 1 + 30 seg	Motor
7	Bomba Bomba / Centrifugado	Nivel 1 + 30 seg 30 seg	(650 rpm)
8	Bomba / Centrifugado	1,5 min	Bloqueo puerta (1000 rpm)
9	Centrifugado	210 seg	Motor (máx. rpm)
10	Lavado ritmo normal	120 seg	Motor
11	Stop	Si todo está OK, aquí se detiene	

ATENCIÓN: el ciclo de testeo se debe realizar sin ropa

CONTACTOS DEL TIMER



PASOS DE TESTEO


WH	BK	
todos		lampara piloto C3/C9 230 v
1	1	cierre de puerta A10/C5 230 v
todos		filtro C1/C2 230 v
1	1	calentamiento A1/B11 230 v

















Nivel < 1 A2/A10: 230 v
Nivel < 1 A3/A10: 230 v

WH	BK	
1	1	cierre de puerta DL 32/DL3.3:230V
2	2	bomba 230 v
		NTC

4	4	motor A9-M7.4 aprox. 80v
5	5	motor A9-M7.3 aprox. 80v
9	8	motor A9-C9 > 160 V
10	9	motor A9-C9 > 160 V

TABLA DE PROGRAMAS



PROGRAMA		Ropa / Tipo de tejido	Carga (kg)	DETERGENTE Y ADITIVOS				*: OPCIONES DISPONIBLES						Selector centrifuga (máx)	Mando del termostato °C	Mando del programador	Duración del programa min. (aprox.) ²	NOTAS
				Pre-lavado 	Lavado principal 	Blanqueador 	Suavizante 	Aclarado intensivo 	Lavado rápido 	1/2 carga 	Economía el tambor 	Parada con agua en 	Pre-lavado 					
1	Algodón	Ropa de cama, manteles y ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón o lino, poco o medianamente sucios.	normal 5,0 Rápido 3,0	*	sí	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	Max 95° RAPIDO Max 60°	1	115 60	Si la ropa está muy sucia, es posible seleccionar también la opción "Prelavado". Si se selecciona "Lavado rápido", las opciones "Aclarado intensivo", "1/2 carga", "Energy save" y "Prelavado" no son consideradas.
2	Sintéticos	Camisetas, camisas, blusas, etc., de poliéster (diolén, trevira), poliamida (perlón, nailon) o mezclas con algodón.	normal 2,5 Rápido 1,5	*	sí	*	*	*	*	*	*	*	*	900 ¹	Max 60° RAPIDO Max 60°	2	80 45	Si se selecciona "Lavado rápido", las opciones "Aclarado intensivo", "1/2 carga", "Energy save" y "Prelavado" no son consideradas.
3	Delicados	Cortinas, vestidos, faldas, camisas y blusas delicados.	1,5	*	sí	*	*	—	—	—	—	*	*	900 ¹	Max 40°	3	40	—
4	Lana 	Sólo prendas que no se apelmacen, con el sello Pura Lana Virgen y lavables a máquina.	1,0	—	sí	—	*	—	—	—	—	*	—	900 ¹	Max 40°	4	35	Si se selecciona la opción "Parada con agua en el tambor", no dejar la ropa demasiado tiempo en el agua.
5	Seda 	Seda y viscosa lavables a máquina.	1,0	—	sí	—	*	—	—	—	—	*	—		Max 30°	5	35	Para evitar que la ropa se arrugue, seleccione la posición  . Si se selecciona la opción "Parada con agua en el tambor", no dejar la ropa demasiado tiempo en el agua.
A	Aclarado + Centrifugado 	—	5,0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	—	1200	Min	A	—	Con este programa es posible tratar la ropa con almidón, blanqueador y/o suavizante. Al final se ejecuta un ciclo de centrifugado intensivo.
B	Centrifugado delicado 	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900 ¹	Min	B	—	Con este programa se puede realizar un centrifugado corto, que es el mismo del programa Lana.

¹ Para un mejor tratamiento de las prendas, la velocidad real de centrifugado se limita a 900 rpm. max.

² La duración indicada corresponde a un programa efectuado a la máxima temperatura, pero sin seleccionar las opciones.